



NOOR

Инструкция по пользований
STERILTUBE ST150



NOOR-UVC.COM





ST150

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫДЕЛЕНИЕ	3
О НАС	3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	7
ПРИМЕНЕНИЕ	8



ВЫДЕЛЕНИЕ

Благодарим вас за покупку этого продукта, который был разработан и произведен для долгих лет безотказной работы. Это руководство было подготовлено для обеспечения максимальной производительности приобретенного вами продукта.

О НАС

Noor идеально подходит для использования UV-C с необходимостью и безопасностью, что является конкретным ответом на все санитарные потребности от дома до рабочего места. Специализируется на производстве без ртутных, сильно загрязняющих окружающую среду и одинаково вредных для человека светодиодных стерилизационных ламп UV-C, не выделяющих озон.

UV-C лучи являются естественными источниками, поскольку они производятся солнцем и являются частью излучаемого светового диапазона с длинами волн от 100 до 280 нм, также известного как ультрафиолетовые лучи. Бактерицидные свойства UV-C лучей могут подавлять их репродуктивные способности, дезактивируя ДНК бактерий, вирусов, аллергенов и других патогенов.

По этой причине стерилизация с использованием ультрафиолетовых лучей обеспечивает уничтожение 99% бактерий, не создавая устойчивости, в отличие от химических агентов, при этом безопасна для людей и окружающей среды



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

- Перед использованием устройства убедитесь, что сетевое напряжение соответствует напряжению устройства.
- Устройство не игрушка. Поэтому не позволяйте детям пользоваться устройством и будьте особенно осторожны при использовании устройства рядом с детьми.
- Перед первым использованием проверьте устройство на наличие повреждений и неисправностей.
- В случае повреждения устройства свяжитесь с нами.
- Не оставляйте вилку в розетке, когда устройство выключено.
- Не используйте поврежденные устройства.
- Никогда не пытайтесь ремонтировать или разбирать устройство.
- Отключайте устройство от сети во время очистки.
- Ремонт устройства возможен только с использованием техники Noor. Неправильный ремонт может представлять опасность для пользователя.
- Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов.
- Любая электрическая неисправность может быть опасной.
- Никогда не допускайте попадания в внутрь посторонних предметов в устройство.



- Размещайте устройство на расстоянии не менее одного метра от таких устройств, как компьютеры, телевизоры и радиоприемники, так как это может вызвать вибрацию или неисправность.
- Никогда не накрывайте устройство. Накрытие устройства предотвращает вход и выход воздуха и создает опасность.
- Не погружайте устройство в воду и не храните его в местах с повышенной влажностью или во влажных местах.
- Не используйте, если кабель устройства поврежден или поврежден.
- Перед транспортировкой отключите изделие от сети.
- Прямое и чрезмерное воздействие UV-C света может вызвать необратимое повреждение глаз или кожи. Продукт произведен с механизмом высокой безопасности для предотвращения воздействия ультрафиолета.
- Если вы не пользуетесь изделием в течение длительного времени, отключите его от сети или выключите предохранитель в блоке предохранителей
- Этот продукт содержит светодиоды, излучающие UV-C лучи. Не смотрите прямо на источник света.
- Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям во время работы изделия. Может вызвать ожоги кожи.
- Никогда не вынимайте светодиоды UV-C из изделия и не используйте их.

Примечание: внимательно прочтите все инструкции и примечания по технике





KEEP THIS USER MANUAL FOR FUTURE USE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Всегда отключайте прибор от сети перед тем, как начать его чистку.
- При необходимости внешний корпус устройства можно протирать слегка влажной тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Необходимо соблюдать осторожность, чтобы влага не попала на внутреннюю поверхность устройства.
- Без ворсовую ткань можно использовать с любым обычным очистителем при условии, что она не оставляет следов.
- Не прикасайтесь к светодиодам UV-C голыми руками, они нагреваются во время работы, и на пальцах остаются следы ожогов.

Светодиод UV-C: светодиоды UV-C нельзя трогать голыми руками и невооруженными глазами!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

SterilTube очищает частицы в воздухе на 92,5% благодаря своим светодиодам UV-C. Он улучшает качество воздуха в помещении, очищая окружающий воздух от вредных частиц. Он особенно эффективен для создания здоровых и безопасных погодных условий в офисах, ресторанах, больницах, гостиницах, кафетериях, библиотеках, спортивных залах, детских садах, школах, общественных зданиях.

В устройстве используются высокоэффективные вентиляторы. Управлять им можно через панель управления. Лампа UV-C эффективна в уничтожении микроорганизмов. UV-C-лучи работают в диапазоне 207-280 нм и повреждают цепи ДНК / РНК микроорганизмов, останавливают и нейтрализуют их активность.

Название продукта	SterilTube 150
Длинна волны UV-C	265 nm-285 nm
Срок службы лампы	90.000 hours
Объем санитарии	103,22 m ³ /h
УФ-лампа	YKP3535+IC
вольтаж	12 Vdc
Потребляемая мощность	27 Watt
Материал	Aluminum
Мощность УФ-излучения	5 W
Уровень шума (дБ)	39 dB
Вес	5.096 Kg
Длина	1100 mm
Степень защиты	IP42
Варианты цвета	Белый, Алюминий, Черный



ПРИМЕНЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ДЕРЖАТЕЛЬ



ВХОД КАБЕЛЯ
ПИТАНИЕ



После того, как кабель подключен к устройству, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку включения / выключения на пульте дистанционного управления с названием «А», чтобы начать стерилизацию окружающего воздуха внутри комнаты.

Во время транспортировки и сборки устройства необходимо соблюдать меры предосторожности, касающиеся здоровья человека и безопасности труда.

Перед сборкой убедитесь, что нет недостающих или поврежденных деталей.



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ